



# SkyMap Bedienungsanleitung

## - Standard Screen


Wählen des Kartenausschnitts durch „Verschieben“ nur im Planungsmodus



zwei Finger Zoom



GPS – Höhe nur ansatzweise verwendbar !!



Overlay Funktion:  
- Gafor  
- Radar  
- Terrain

(muss vorher aktualisiert werden: „Update PCMet...“)

führt zum Hauptmenü

„direct to“ Button

aktueller Flugplan

aktiviert/deaktiviert die Anflug/Platzrunden - Karten

toggle zwischen Flugmodus und Planungsmodus

zeigt eine Liste der nächst-gelegenen Flughäfen an

„Home Button“ - beendet SkyMap und führt zu alternativen Funktionen

# SkyMap Bedienungsanleitung

## - Home Screen



„Set Brightness“

- zum Einstellen  
der Helligkeit

„Aero Weather“

- App zum  
Abrufen des  
aktuellen  
Flugwetters

„Screen Off“

- lässt sich  
anschließend nur  
über die Volume  
Taste am rechten  
oberen Rand des  
Gehäuses wieder  
aktivieren

zurück zu  
„Sky-Map“